



OSLO LYSVERKER

POSTADRESSE : BOKS 2481 SOLLI - 0202 OSLO 2
HOVEDKONTOR : SOMMERROGT. 1
TELEFON : *(02) 43 50 50
TELEX : 78715
TELEGRAMADR. : LYSVERKER

20. januar 1986

Til selvbyggerne på
Klemetsrud selvbyggerfelt

DERES BREV

DERES REF

VÅR REF. (BES OPPGITT VED SVAR)

BEHANDLES AV

TK/SA
20-1

Tormod Kvarme
Avdelingsingeniør

TILKNYTTING TIL FJERNVARMEANLEGGET

Oslo Lysverker bygger og bekoster fjernvarmeanlegget frem til og med villasentralen.

Villasentralen, fasadeskap og signalledning leveres av Oslo Lysverker og kan rekvireres fra vår konsulent PER SVARHOLT, tlf. 15.29.02, mobiltelefon 094-24631. Han vil avtale tid og sted for utlevering.

Før villasentralen utleveres vil det bli utstedt en rekvisisjon. For å få denne utstedt, må vi be om at huset er låsbart og rommet, der sentralen skal monteres, er mest mulig ferdig. Det bør også sørges for at innsjauingen kan foretas på en betryggende måte. Huseier er ansvarlig for eventuelle skader som villasentralen kan bli påført under arbeidet i huset, eller forårsaket under transporten fra lageret.

Huseier må sørge for tilknytting av villasentralen fra de innvendige stengeventilene. Dette arbeidet utføres av autorisert rørlegger. Rørledningene legges av stålrør DN 20. Konf. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME I SMÅHUS, side 10, pkt. 5.3.

Oslo Lysverker har foretatt stikkprøvekontroll på selvbyggerfeltet, og funnet en del villasentraler der ovennevnte ledninger er utført av kobberør.

De som har kobberør må be sin rørlegger forandre dette.

Årsaken til at kobberør ikke kan benyttes, er korrosjonsmessige hensyn.

For tilknytting av villasentralen vil Oslo Lysverker betale kr. 2 500,- inkl. merverdiavgift. I beløpet er medregnet montering av utlevert vannmåler.

Beløpet vil bli utbetalt når varmeanlegget igangsettes (varme fra fjernvarmenettet).

Før varmeanlegget settes i drift, må det utvendige fasadeskapet være montert på fasaden, ved inngangspartiet, og med nødvendige trekkerør og signalkabel. Kfr. TEKNISKE BESTEMMELSER; side 12 og 13, pkt. 6.4.

Vår representant er PER SVARHOLT, og han kontaktes over ovennevnte telefoner.

For at De skal få glede av villasentralens automatiske reguleringsventil (shuntventilen), må uteføleren som følger med, monteres før anlegget settes i drift. Denne bør plasseres på nordfasaden.

OSLO LYSVERKER

Knut Mikalsen
Knut Mikalsen
Overingeniør

Tormod Kvarme
Tormod Kvarme